



neooS® 11

DE

# Herzlich willkommen bei KOSYS!

Wir freuen uns sehr, dass du dich für unser innovatives Produkt entschieden hast.

Der neos® kann dir zum geschätzten Begleiter werden, wenn es um Lernen, mentales Training oder gesteigertes Wohlbefinden geht.

Denn mit dem neos® bist du in der Lage, unbewusst Inhalte aufzunehmen. Nämlich durch Hören über die Haut®. Damit verankerst du das Wissen langfristig im Gedächtnis. Gleichzeitig kannst du mithilfe der fünf verschiedenen Trägerfrequenzen dein Wohlbefinden deutlich steigern.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neos®.

## **Du hast Fragen?**

Wir helfen dir gerne. In unserem Hilfecenter findest du die Antworten auf viele häufig gestellte Fragen rund um den neos®: [hilfe.kosys.de](https://hilfe.kosys.de)



# Inhalts- verzeichnis

- 4 Elemente
- 6 Start- bzw. Sperrbildschirm & Home-Menü
- 7 Player 1 & Player 2
- 8 Frequenzen und Hertz Angaben
- 9 Einstellungen & Display
- 10 Volume (Lautstärke)
- 11 Sprache & Händigkeit
- 12 Datum & Uhrzeit
- 13 Datenübertragung
- 15 Wichtige Hinweise

## Elemente

---

### Display

Das Display reagiert auf touchbasierte Gesten wie Tippen und Streichen. Du aktivierst das Display über den On/Off Button auf der rechten Gehäuseseite deines neos®.



### On/Off Button

Tippe auf den Button, bis das KOSYS® Logo erscheint, um das Gerät ein- und auszuschalten. Direkt nach dem Einschalten ist das Touch Display aktiv. Die weitere Bedienung des neos® erfolgt über das Touch Display.

**Hinweis:** Sollte der neos®11 nicht reagieren, empfiehlt es sich, einen Reset durchzuführen. Drücke dazu den On/Off Button für ca. 12 Sekunden, dann schaltet sich dein neos®11 aus und du kannst ihn neu starten.

[www.kosys.com](http://www.kosys.com)

## Elemente

---

### Schwingungsgeber

Die Übertragung funktioniert am besten, wenn der neos® eng, aber bequem am Handgelenk anliegt.

**Wichtig:** Die Schutzfolien müssen vor Gebrauch abgezogen werden (Achtung: Rückgabe danach ausgeschlossen, da Hygieneartikel). Es müssen beide Kontakte direkt auf der Haut aufliegen, es darf sich auch keine dichte Behaarung zwischen den Schwingungsgebern und der Haut befinden.

[www.kosys.com](http://www.kosys.com)

### Armband

Das Armband kann jederzeit nach Belieben ausgewechselt werden. Im Lieferumfang sind bereits zwei weitere Armbänder enthalten.

### USB-Anschluss

Der neos® kann mit dem mitgelieferten USB-Kabel über den Magnetstecker sowohl mit dem PC verbunden als auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil geladen werden.

# Start- bzw. Sperrbildschirm & Home-Menü

## Start-Screen


Nach dem Einschalten oder nach 5 Sek. Inaktivität erscheint der Start- bzw. Sperrbildschirm.

Drücke den On/Off Button, um das Display wieder zu entsperren. Tippe auf das Display, um auf das Home-Menü zu gelangen.

## Ladezustand Akku

## Zurück

Tippe auf das Ziffernblatt, um zum Startbildschirm zu wechseln.



## Übertragung

Das Symbol der Linkanzeige zeigt an, ob Hautkontakt vorhanden ist oder nicht.

Hautkontakt 


kein Hautkontakt 

## Frequenz

Das Symbol zeigt an, welche Frequenz aktuell gewählt ist.

## Home-Menü

Tippe auf ein Symbol, um in das jeweilige Menü zu wechseln.



## Player 1 & Player 2

### Struktur der Player



In den Playern 1 und 2 sind sowohl Ordner als auch einzelne Dateien sichtbar und auswählbar. Unterordner hingegen sind nicht sichtbar.

### Auswahl der Inhalte

Tippe auf das Touch Display, um den gewünschten Inhalt auszuwählen. Nach dem Berühren der Datei erscheint vor den ausgewählten Dateien/ Ordnern ein Häkchen. Diese Dateien/Ordner werden automatisch in Endlosschleife abgespielt.

### Player 1 & Player 2

Der neos®11 verfügt über zwei Player. Beide Player laufen gleichzeitig und übermitteln die ausgewählten Inhalte über die Haut. Das Pausieren der Player ist nicht möglich.



### Struktur der Ordner

In den Ordnern sind einzelne Dateien sichtbar. Wähle sie einzeln aus oder markiere alle gleichzeitig über „Alle auswählen“.

## Frequenzen & Hertz-Angaben

---

### Herz (43 kHz)

Sorgt für entspannte Konzentration und aktiviert die Herzenergie; optimal für Arbeit, Schlaf und Meditation geeignet (ganztäglich – tagsüber und nachts).

### Darm (62 kHz)

Sorgt für entspannte Konzentration und aktiviert das Bauchgefühl; kann ähnlich wie die Herzfrequenz eingesetzt werden (tagsüber und nachts).

### Wobbeln Body


Bringt den gesamten Körper dynamisch in Ausgleich, da innerhalb von einer Minute zwischen Entspannung in Anspannung gewechselt wird. Aufgrund der Dynamik sollte diese Frequenz nur tagsüber für ca. 15 bis max. 30 Minuten pro Tag verwendet werden.

### Gehirn (96 kHz)

Sorgt für Körperspannung und aktiviert die Gehirnergie; optimal für Arbeiten mit hoher Konzentration, Autofahren und Bewegung geeignet (30 bis 60 Minuten – tagsüber).

### Wobbeln Herz/Hirn

Optimal geeignet, um Lern- und Trainingsinhalte in den drei Intelligenzzentren (Herz, Darm, Gehirn) zu integrieren (tagsüber).






## Einstellungen & Display

### Änderung der Einstellungen

Unter dem Menüpunkt Settings können Display (S. 9), Volume (S. 10), Sprache (S.11), und Datum & Uhrzeit (S.12) individuell angepasst werden.




Öffne unter „Settings“ das Symbol: 

### Anpassung der Helligkeit

Klicke auf den Button Helligkeit und verschiebe den Regler auf den gewünschten Wert. Grundsätzlich gilt: Je heller das Umgebungslicht, desto heller sollte der Sperrbildschirm sein. Bestätige die Auswahl mit der Zurück-Taste.

### Zurück-Button

Über den Zurück-Button verlässt du das jeweilige Menü und sicherst die Einstellung.



## Volume (Lautstärke)

Öffne unter „Settings“  
das Symbol: 


### Anpassung der Lautstärke

Tippe auf Player 1, Player 2, Rosa Rauschen oder das Master Volume, um die jeweilige Lautstärke zu verändern. Bestätige deine Auswahl mit der Zurück-Taste. Sobald die Auswahl bestätigt ist, kannst du auf Player 2 usw. wechseln.



### Einstellung Master Volume

Das Master Volume verändert die Gesamtlautstärke. Optimal ist die Lautstärke, wenn du ohne Außengeräusche einen minimalen Hörindruck genießt.



### Shortcut Master Volume

Drücke zweimal schnell hintereinander auf den On/Off Button, um direkt vom Start- bzw. Sperrscreen in die Einstellung des Master Volumes zu gelangen.

## Sprache, Datum & Uhrzeit

---

Öffne unter „Settings“  
das Symbol:



### Änderung der Sprache

Tippe auf die  
entsprechende  
Sprache und bestätige  
deine Auswahl über  
den Zurück-Button.



Öffne unter „Settings“  
das Symbol:


### Änderung von Datum & Uhrzeit

Klicke auf das jeweilige  
Symbol, um das  
Erscheinungsbild  
des Ziffernblatts zu  
wechseln oder die  
Uhrzeit und das  
Datum einzustellen.



## Datum & Uhrzeit, Auswahl Ziffernblatt

---



### Auswählen des Ziffernblatts

Auf dem neos®11 sind drei Ziffernblätter verfügbar. Tippe auf das Ziffernblatt deiner Wahl und bestätige mit dem Zurück-Button, um das gewünschte Design auszuwählen.



### Änderung von Datum & Uhrzeit

Aktiviere die entsprechende Einstellung durch Antippen. Wähle das aktuelle Datum und die richtige Uhrzeit und bestätige deine Auswahl durch tippen des Zurück-Buttons.

## **Schritt 1: Mit dem PC verbinden**

Verbinde dazu das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit einem Computer. Anschließend erscheinen dort zwei externe Laufwerke („Player1“ und „Player2“.)

Im Ordner „Player1“ liegt bereits die vorinstallierte Frequenzdatei „Naturesound-Balance-G.mp3“. Es handelt sich um eine Kombination aus entspannenden Naturgeräuschen und dem balancierenden WOOYCE® Ton G und ist für jeden Anwender nutzbar.

## **Schritt 2: Mit Dateien bespielen**



- 1) Lade dir deine Dateien herunter. Für den neos® benötigst du den Ordner für Hören über die Haut. Die Dateien werden auch „Subliminals“ genannt.
- 2) Erstelle in deinem Laufwerk (z.B. „Player1“) einen weiteren Ordner (z.B. „Englisch Einsteiger“) und kopiere die neos®-Dateien vom PC in diesen Ordner.

### **Wichtige Hinweise:**

- Die Anzahl der Dateien pro Player ist auf 64 Dateien begrenzt.
- Lege Ordner nur auf einer Ebene an, da Unterordner nicht auf dem neos® angezeigt werden.
- Der neos® kann auch mit eigenen Inhalten genutzt werden. Hierzu ist es nötig, die Dateien als MP3 oder WAV-Datei vorliegen zu haben.

## Datenübertragung

Während der Datenübertragung via USB befindet sich der neos® im Sperrzustand und kann nicht bedient werden. Stecke ihn wieder ab, nachdem alle Daten übertragen wurden, um die gewünschten Inhalte zu wählen (s. Auswahl der Dateien).



## Auswahl der Dateien

Nachdem neue Daten übertragen wurden, wird die Playlist im jeweiligen Player neu erstellt. Wähle deshalb alle gewünschten Inhalte neu aus (S. 7).

# Wichtige Hinweise

---

## Gesundheitliche Aspekte

Bitte beachte folgende Hinweise:

1. Achte immer darauf, genügend Wasser zu trinken.
2. Der neos® synchronisiert deine Gehirnhälften und gleicht die Aktivität deiner Meridiane aus. Bitte verwende den neos® deshalb nicht, wenn du übermäßig Alkohol, Drogen oder drogenähnliche Substanzen einnimmst.
3. Wenn du unter psychischen Erkrankungen und/oder Psychosen leidest, Epileptiker bist oder eine Neigung zu Epilepsie aufweist, solltest du vor der Anwendung deinen Arzt hinzuziehen.
4. Das Gleiche gilt, wenn du einen Herzschrittmacher (oder ein vergleichbares Gerät) trägst.

Bitte beachte, dass der neos® Lern- und Wellnessanwendungen unterstützt. Er ist weder ein medizinisches Gerät noch ersetzt der neos® ärztliche Behandlungen. Bei gesundheitlichen Beschwerden ziehe bitte immer deinen Arzt oder Heilpraktiker zurate. Grundsätzlich gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Technische Details

Nennspannung: 5V

Akkutyp: LiPol (Lithium Polymer)

Akkukapazität: 470mAh

Ladezeit: 2 Stunden

Akku-Laufzeit: ca. 7 Stunden

Schnittstelle: USB über vierpoligen Magnetstecker

Speicherkapazität: ca. 3,9 GB Player1 und 3,9 GB Player2

Ultraschall-Frequenz: 43, 62, 96, 30-144, 43-96 kHz

Dateiformat: MP3, WAV

Wasserbeständigkeit: spritzwassergeschützt

**Copyright by KOSYS® Group** – alle Rechte vorbehalten

Jede Vervielfältigung dieser Publikation, insbesondere das elektronische Publizieren in allgemein zugänglichen Netzwerken wie dem Internet, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung durch KOSYS® untersagt.

