

Wichtige Hinweise

Gesundheitliche Aspekte

Bitte beachte folgende Hinweise:

Achte immer darauf, genügend Wasser zu trinken.

Der NEOOS®Lite synchronisiert deine Gehirnhälften und gleicht die Aktivität deiner Meridiane aus. Bitte verwende den NEOOS®Lite deshalb nicht, wenn du übermäßig Alkohol, Drogen oder drogenähnliche Substanzen einnimmst.

Wenn du unter psychischen Erkrankungen und/oder Psychosen leidest, Epileptiker bist oder eine Neigung zu Epilepsie aufweist, solltest du vor der Anwendung deinen Arzt hinzuziehen.

Das Gleiche gilt, wenn du einen Herzschrittmacher (oder ein vergleichbares Gerät) trägst.

Bitte beachte, dass der NEOOS®Lite Lern- und Wellnessanwendungen unterstützt.

Der NEOOS® ist weder ein medizinisches Gerät noch ersetzt er ärztliche Behandlungen. Bei gesundheitlichen Beschwerden ziehe bitte immer deinen Arzt oder Heilpraktiker zurate. Grundsätzlich gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

WICHTIG:

Die Schwingungsgeber sind wasserdicht, der NEOOS®Lite ist nur spritzwassergeschützt und sollte aus diesem Grund vor Wasser/ Flüssigkeiten geschützt werden.

Hast du weitere Fragen?

Wir helfen dir gerne! In unserem Hilfe-Center findest du die Antworten auf viele häufig gestellte Fragen rund um den NEOOS®:

hilfe.kosys.de

Copyright by KOSYS® Group – alle Rechte vorbehalten

Jede Vervielfältigung dieser Publikation, insbesondere das elektronische Publizieren in allgemein zugänglichen Netzwerken wie dem Internet, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung durch KOSYS® untersagt.

Herzlich willkommen in der NEOOS®-Familie!

Wir freuen uns sehr, dass du dich für unser innovatives Produkt entschieden hast. Dieses kleine Gerät kann dir zum geschätzten Begleiter werden, wenn es um Lernen, Mental Training und ein besseres Wohlbefinden geht.

Denn mit dem NEOOS®Lite bist du in der Lage, auf eine ganz neuartige Weise – nämlich durch das Hören über die Haut® – Inhalte aufzunehmen und langfristig im Gehirn zu verankern.

Gleichzeitig kannst du durch die Trägerfrequenz Herz dein Wohlbefinden deutlich steigern.

Wir wünschen dir viel Freude und Erfolg mit der Anwendung des NEOOS®Lite.

Dein KOSYS®-Team



Elemente



Schwingungsgeber

Hier wird das Kabel der Schwingungsgeber angeschlossen.

ON/OFF

Durch 2- bis 3-sekündiges Drücken schaltest du das Gerät ein und aus.

Lautstärke

Durch kurzes Drücken der Knöpfe kannst du die Lautstärke in fünf Stufen von 10% (sehr leise) bis zu 100% regulieren.

Die blaue LED leuchtet je nach Schalldruck-Einstellung schwach bis sehr hell.



Link-Anzeige

Sie zeigt über die grüne LED an, ob beide Kontakte auf der Haut aufliegen und die Übertragung gewährleistet ist.

Akku-LED

Ist der Akku leer, leuchtet die Akku-LED rot.

Während des Aufladens leuchtet die LED gelb und wechselt zu Grün, sobald der Ladevorgang beendet wird.

Status-LED

Sie leuchtet im Normalfall grün. Das heißt, dass sich eine abspielbare MP3-Datei auf dem Gerät befindet.

Ist keine solche Datei vorhanden, leuchtet die LED rot.

Sobald du die Lautstärke einstellst, leuchtet sie blau.

Einschalten, Reset, Akku



Reset

Du kannst einen Reset durchführen, indem du gleichzeitig den An-/Aus-Schalter und eine der Lautstärke Tasten (+ oder - Taste) für ca. 10 Sekunden gedrückt hältst. Dein NEOOS® Lite wird dadurch ausgeschaltet und alle LEDs erlöschen.

Halte die Tasten so lange gedrückt, bis die LEDs des NEOOS® wieder angehen und lasse sie dann los.

Ein Reset kann auch direkt am Ladekabel vorgenommen werden, wenn du ihn in seinem Ladezyklus neu starten willst.

Einschalten

Drücke den ON/OFF Knopf für 2 – 3 Sekunden.

Nach kurzer Zeit leuchtet die Status-LED und der NEOOS® schaltet sich ein.

Akku überprüfen

Überprüfe den aktuellen Akkustatus durch ein einmaliges, kurzes Drücken der ON/OFF Taste:

- 4 x blinken = 100%**
- 3 x blinken = 75%**
- 2 x blinken = 50%**
- 1 x blinken = 25%**
- dauerhaft rot = Akku unter 10%**

Schwingungsgeber anbringen

Schließe die Schwingungsgeber an.

Sobald du die Schwingungsgeber mit deiner Haut in Kontakt bringst, überträgt der NEOOS® Lite Ultraschall.

Mit dem beigelegten Schweißband kannst du die Schwingungsgeber z. B. am Hand- oder Fußgelenk anbringen.

Du kannst sie auch im Bund der Hose, im BH oder mit einem Tape am Rücken befestigen.



Du hörst ein leises Plätschern und die Link-LED leuchtet grün – die Übertragungsfunktioniert also.

Das kann je nach Hautwiderstand einige Sekunden dauern.

Falls es länger dauert, kannst du die Haut an der Stelle mit etwas Wasser anfeuchten.



WICHTIG:

Es müssen beide Kontakte direkt auf der Haut aufliegen, es darf keine dichte Behaarung zwischen Schwingungsgeber und Haut sein.

Dateien auf den NEOOS® übertragen

Mit dem PC verbinden


Dafür musst du den NEOOS® mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Anschließend erscheint der NEOOS® Lite dort als externes Laufwerk („NeosLite“).

Wenn du dieses Laufwerk öffnest siehst du, wie die Ordnerstruktur im Auslieferungszustand des NEOOS® Lite aussieht.


Auf deinem NEOOS® Lite findest du eine vorinstallierte Datei mit dem Namen „Naturesound-BalanceG.mp3“. Diese Datei enthält das Geräusch eines fließenden Gebirgsbaches sowie den WOYCE® Harmonisierungston G. Diese beiden Klangbilder bieten in der Kombination einen sehr entspannenden und regulierenden Effekt.

NEOOS® mit den FNPLY® Dateien bespielen

1) Logge dich unter kosys.com in dein Kundenkonto ein lade dir unter “Downloads” die FNPLY® Datei herunter. Die Zugangsdaten hast du bereits per E-Mail erhalten.



2) Du kopierst die NEOOS® Datei (z.B. FNPLY® Spanisch 1 Subliminal Datei für den NEOOS®.mp3) von deinem Computer auf die Oberfläche des NEOOS® Lite.



3) Wenn du nicht mit dem Naturesound beginnen willst, musst du die Datei “Naturesound-Balance-G-mp3” in den Ordner „Computer“ verschieben.

4) Da du immer die Datei über die Haut hören solltest, die du gerade aktiv bearbeitest, bleibt nur die NEOOS®-Datei auf der Oberfläche, die du aktuell benötigst.

WICHTIG:

Der NEOOS® Lite spielt nur Dateien ab, die auf der Oberfläche des Geräts liegen. Diese werden automatisch wiedergegeben und in Endlosschleife gespielt.

Wenn sich die Dateien innerhalb eines Ordners befinden, können diese NICHT abgespielt werden.

NEOOS® neu starten

Wenn alle Daten aufgespielt sind, nimmst du den NEOOS® vom Kabel und startest ihn neu.

Ein ausführliches Anleitungsvideo findest du im Hilfe-Center unter: hilfocenter.kosys.de/hc/de